

Mi Selfie Stick Tripod




Instruções:

Montar o disparador remoto:

Abra a embalagem e monte o disparador remoto na ranhura de borracha do bastão.

Emparelhamento Bluetooth:

Ligue a função Bluetooth do seu telemóvel e localize «XMZPG» para realizar o emparelhamento. Quando o LED parar de piscar e ficar azul, o emparelhamento está concluído.




Abrir o suporte de telemóvel:

Agarre no bastão com a parte da frente virada para cima e puxe o suporte de telemóvel para o abrir até ficar numa posição de 90°. Rode-o 180° para ficar virado na sua direção.




Fixar o telemóvel:

Rode o suporte de telemóvel para uma posição adequada e estenda a haste. Em seguida, fixe o telemóvel no suporte.



Montar o tripé:

Abra o tripé no fundo do bastão e coloque-o sobre uma superfície plana.



Controlo remoto Bluetooth amovível:

- Controlo remoto Bluetooth amovível com alcance sem fios de 10m.
- Porta de carregamento situada na parte de cima do controlo remoto.

Funções	
Nome Bluetooth	XMZPG
Carregar	O botão da câmara fica a piscar com a cor vermelha para indicar que a bateria está fraca e requer um carregamento imediato. Durante o carregamento, a luz vermelha fica ligada. Quando a bateria está totalmente carregada a luz fica azul.
Câmara	O botão da câmara acende com a cor azul para indicar que está pronto para tirar fotografias.
Tirar fotos	Prima o botão da câmara.

A ligar para emparelhar	Prima sem soltar o botão da câmara durante 2 segundos para ligar o disparador remoto, de modo a permitir o emparelhamento.
A desligar	Prima sem soltar o botão da câmara durante 3 segundos para desligar o disparador remoto.
Emparelhado	O botão da câmara acende com a cor azul.
A ser emparelhado	O botão da câmara fica a piscar com a cor azul.
Modo de suspensão	O disparador remoto entra no modo de suspensão após 10 minutos caso o emparelhamento falhe. A luz passa a ter 20% da luminosidade e deixa de piscar. O dispositivo não irá desligar durante o modo de suspensão.
Sair do modo de suspensão	Prima o botão da câmara para sair do modo de suspensão e voltar a ter 100% de luminosidade. O disparador remoto irá emparelhar com o último dispositivo ligado quando sai do modo de suspensão e irá piscar com a cor azul caso o emparelhamento falhe.
Ligação perdida	O disparador remoto entra no modo de suspensão quando perde a ligação com o telemóvel devido à distância ou por outros motivos.
Emparelhar e fotografar durante o carregamento	O disparador remoto funciona durante o carregamento.

CUIDADO:

Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pelo cessionário deste dispositivo poderão invalidar o direito de utilização do equipamento pelo utilizador.

Declaração de Interferências da Federal Communications Commission (FCC)

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Os supramencionados limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas radiocomunicações. Contudo, não existe qualquer garantia de que não irão ocorrer interferências numa instalação em particular. Se este produto causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá determinar ao desligar e ligar novamente o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou várias das medidas que se seguem:

- Reoriente ou altere a localização da antena de receção.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento numa tomada que pertença a um circuito diferente do circuito ao qual o recetor está ligado.
- Contacte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência.

Aviso Legal para Utilizadores dos EUA

Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem:

(1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi

