Mi Smart Sensor Set
Manual do Utilizador

Obrigado por escolherem o Mi Smart Sensor Set

No Mi Smart Sensor Set, o Control Hub trabalha com um sensor de movimento, um sensor de porta e janela, um comutador sem fio para realizar múltiplas funções, tais como acender e desligar luzes quando o movimento é detetado, notificações de alerta e campaínha.

Também funcionam com outros dispositivos Mi inteligentes na aplicação Mi Home, permitindo que experimente funções mais emocionantes.



Configuração Rápida

Este conjunto pode interagir e controlar outros dispositivos inteligentes do ecossistema Xiaomi, utilizando a aplicação Mi Home.

1. Download Mi Home App

Opção 1:
*Para utilizadores Android: fazer o download da aplicação Mi Home através do Google Play Store.
*Para utilizadores iOS: fazer o download da aplicação Mi Home através da App Store.

Opção 2:
Fazer o scan do QR code para fazer o download e instalar a aplicação Mi Home.

2. Conectar com a rede
Ligar o Mi Control Hub e ter a certeza que o telemóvel está conectado com a rede Wi-Fi na frequência 2.4 GHz.



3. Adicionar um dispositivo
Abrir a aplicação Mi Home, seleccionar "+" no canto superior direito e siga as instruções para adicionar o dispositivo.

*Se não conectar, pressionar e esperar o botão Hub por 5 segundos, até a luz amarela piscar e reconectar com o dispositivo.

Visão Geral do Produto

1. Mi Control Hub
O Mi Control Hub é o centro de controlo do Mi Smart Sensor Set, onde cada sensor e Switch pode ser interconectado e interagido.



1. Mi Sensor de Movimento
Por usar um detetor infra-vermelho, o Mi Sensor de Movimento deteta movimento nas proximidades, de pessoas ou animais e automáticamente liga as luzes de presença quando se retorna a casa e desliga-as quando sai de casa.



3. Mi Sensor de Porta e Janela
O Mi Sendor de Porta e Janela detecta o estado das portas e das janelas através da distância entre o sensor e o iman. O Mi Sensor de Porta e Janela faz tocar a campainha assim que a porta abre, interargindo com o Mi Control Hub.



4. Mi Wireless Switch
Com uma fácil configuração o Mi Wireless Switch permite uma grande variedade de funções, tais como, campainha e botão de on/off para o alarme.



Como Instalar

Verificação de distância: pressione o orifício de reinicialização no local de instalação do sensor selecionado, o hub faz um som para indicar que o local é adequado para conexão do hub

Mi Sensor de Movimento
Opção 1: Coloque diretamente na posição desejada e mantenha-a limpa e seca;
Opção 2: Remova a película protetora e cole-a diretamente na posição desejada.
*A altura recomendada é de 1,2m até 2,1m.
* Note que a lente deve estar alinhada com a área de detecção ao instalar e colocar ou colar o mais próximo possível da borda da mesa ou do armário.



Mi Sensor de Porta e Janela
1. Remova a película protetora;
2. Durante a instalação, tente alinhar a linha do marcador da unidade do sensor e do íman.
3. Cole-o na posição de abertura e fechode portas e janelas.

Nota: Recomenda-se instalar a unidade sensora na posição de abertura e fecho na superfície fixa, o ímã na superfície móvel e garantir que a distância de instalação seja inferior a 22 mm quando as portas e janelas estão fechadas.

*Mantenha a superfície limpa e seca durante a instalação;
*Evite deixar cair durante a instalação pois o sensor é suscetível a danos.



Mi Wireless Switch
Opção 1: Coloque diretamente na posição desejada e mantenha-a limpa e seca.
Opção 2: Remova a película protetora e cole-o diretamente na posição desejada.

*Mantenha a superfície limpa e seca durante a instalação;
* Não instale em superfícies de metal. Caso contrário isso irá afectar a conecção wireless.

Funções e Recursos

1. Funções Básicas
Com as configurações de fábrica, o Mi Smart Sensor Set está disponível para uso sem adicionar sub-dispositivos. Os recursos básicos de interação incluem alertas, luzes noturnas, cronómetro de luzes coloridas, despertador e campainha.

2. Mais cenários de interação
Além disso, configurações automatizadas simples podem ser feitas através da aplicação Mi Home para permitir mais cenários de interação, como mostrado abaixo:

Clique no wireless switch para ligar/desligar as luzes da noite



Duplo clique no wireless switch para ligar e desligar o alarme



Lembrete de porta aberta

Adicionar mais Sub-dispositivos

Abra a app Mi Home, seleccione o Mi Control Hub e siga as instruções para adicionar um sub-dispositivo até ouvir um som do Hub indicando "Connected".

* Se não conectar, mova o sub-dispositivo para mais perto do Hub e tente outra vez.

Leia este manual atentamente antes de usar e guarde-o para referência futura.

Suporte Online: www.mi.com
Fabricado para:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por:
Lumi United Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Morada: F8, Jinqizhigu office building, No. 1 Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist., Nanshan Dist., Shenzhen, China

Instruções de Substituição da Bateria

Mi Sensor de Movimento
1. Abra a tampa da bateria do sensor de movimento virando no sentido anti-horário.
* Se o sensor de movimento estiver preso a uma parede, pode removê-lo da parede girando o sensor no sentido anti-horário.



2. Remova a pilha com a mão, ou se possível use uma ferramenta que não seja de metal.

3. Insira uma pilha CR2450 dentro do compartimento da bateria.
*Preste atenção nos terminais positivo e negativo da pilha. O terminal positivo deve estar virado para cima.

4. Coloque a trava da tampa da pilha na posição correta e prenda-a rodando-a no sentido horário.



Mi Sensor de Portas e Janelas
1. Abra a tampa da pilha usando sua mão ou uma ferramenta que não seja de metal.

Remova a pilha manualmente ou use uma ferramentaque não seja de metal.



3. Insira uma pilha CR1632 no compartimento respectivo.
* Preste atenção aos terminais positivo e negativo da pilha. O terminal positivo deve estar virado para cima.



4. Coloque a tampa da pilha.

Mi Wireless Switch
1. Abra a tampa da pilha do wireless switch, pressionando gentilmente a trava da tampa e rodando-a no sentido anti-horário.



2. Remova a pilha manualmente ou use uma ferramentaque não seja de metal.



3. Insira uma pilha CR2032 no compartimento.
* Preste atenção aos terminais positivo e negativo da pilha. O terminal positivo deve estar virado para cima.



4. Coloque a tampa de volta no lugar rodando-a no sentido horário.



CUIDADO
RISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. CONFIRME O TIPO DE PILHAS A USAR DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

RECICLAGEM
Este produto tem o símbolo de classificação para resíduos elétricos e eletrônicos (WEEE). Isso significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19 / EU para ser reciclado ou desmontado, para minimizar o seu impacto no meio

Símbolo para "PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - Os resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Recicle onde existem as instalações. Consulte junto com a sua autoridade local ou revendedor para obter mais informações sobre reciclagem."
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser usado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Está em conformidade com a "Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas" da União Européia, que protege o meio ambiente restringindo materiais e produtos perigosos específicos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU SIMPLIFICADA

Por meio deste, LUMI UNITED TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o tipo de equipamento de rádio está em conformidade com o RED 2014/53 / EU. O texto completo está disponível no seguinte site: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Especificações

Mi Control Hub
Modelo: DGNWG05LM
Faixa de temperatura: 0 ºC ~ 40 ºC
Faixa de humidade: 0~95% RH, sem condensação
Voltagem: 100-240 V~, 50Hz/60Hz
Conecção Wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee
Frequência: 2400~2483.5 MHz

Mi Sensor de Movimento
Modelo: RTCGQ01LM
Faixa de temperatura: -10 ºC ~ 45 ºC
Faixa de humidade: 0~95% RH, sem condensação
Faixa de Alcance:≤7m
Ângulo de Alcance:≈170º

Battery model: CR2450
Wireless connectivity: Zigbee
Frequency: 2400-2483.5 MHz

Mi Sensor de Porta e Janela
Modelo: MCCGQ01LM
Faixa de Temperatura: ~ 10ºC ~ 50ºC
Faixa de Humidade: 0~95% RH, sem condensação
Modelo da Bateria: CR1632
Conecção Wireless: Zigbee
Frequência: 2400 ~ 2483.5 MHz

Mi Wireless Switch
Modelo: WXKG01LM
Faixa de Temperatura: ~ 10ºC ~ 50ºC
Faixa de Humidade: 0~95% RH, sem condensação
Modelo da Bateria: CR2032
Conecção Wireless: Zigbee
Frequência: 2400 ~ 2483.5 MHz